



HP Stitch S1000 126-inch printer

Inleidende informatie

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Uitgave 1

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder
vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de specifieke
garantieverklaring die bij dergelijke producten en
diensten is meegeleverd. Niets in dit document mag
worden opgevat als aanvullende garantie. HP kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in dit document.

Inhoudsopgave

HP Stitch S1000 126-inch printer 1

 Inleidende informatie 1

 Wettelijke kennisgevingen 1

 Veiligheidsmaatregelen 1

 Printersoftware 5

 Printerberichten 6

 Printerspecificaties (onder RMN: BCLAA-1909) 9

HP Stitch S1000 126-inch printer

Inleidende informatie

Omschrijving	Waar kunt u de gebruikershandleiding vinden?
Uw printer is een inkjetprinter met kleurstofsublimatie die is ontworpen voor het afdrukken van ontwerpen van hoge kwaliteit op papier met een maximumbreedte van 3,2 m. Enkele belangrijke eigenschappen zijn: • Geschikt voor afdrukken op transferpapier of direct-naar-stof, zelfs op poreuze materialen • Printkoppen kunnen zelf worden vervangen • Eenvoudig te gebruiken tools voor kleurbeheer zoals HP Professional Pantone-kleurafstemming • Honderden kant-en-klare substraatvoorinstellingen die gemakkelijk toegankelijk zijn Dit inleidende document bevat wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinstructies, beschrijft de printersoftware en bevat een lijst van foutmeldingen die u kunt tegenkomen en de printerspecificaties.	De volgende documenten zijn beschikbaar voor uw printer: • Handleiding voor locatievoorbereiding • Installatiehandleiding • Inleidende informatie (dit document) • Gebruikershandleiding • Juridische informatie • Beperkte garantie Ze kunnen worden gedownload van: http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals

Wettelijke kennisgevingen

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten worden vermeld in de specifieke garantieverklaring bij dergelijke producten en diensten. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie.

HP stelt zich niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

U kunt de uitdrukkelijk meegeleverde Beperkte garantieverklaring en Juridische informatie van HP die van toepassing is op uw product, vinden op de hierboven vermelde webpagina onder 'Waar is de gebruikershandleiding?'. In sommige landen of regio's wordt een afgedrukte Beperkte garantieverklaring van HP in de doos meegeleverd. In landen of regio's waar geen gedrukte garantie wordt geleverd, kunt u een gedrukte versie aanvragen via <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Veiligheidsmaatregelen

Lees de volgende veiligheidsmaatregelen en gebruiksinstructies alvorens de printer te gebruiken om er zeker van te zijn dat u de apparatuur op een veilige manier gebruikt. U wordt verwacht de juiste technische opleiding en ervaring

te hebben die nodig zijn om bekend te zijn met de gevaren waaraan u kunt worden blootgesteld bij het uitvoeren van een taak en de juiste maatregelen te treffen om de risico's voor uzelf en anderen te minimaliseren. De werking moet te allen tijde worden bewaakt.

Algemene veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING! De informatie die wordt verstrekt door het printerstatusbaken is alleen voor informatieve doeleinden en de informatie is niet van toepassing op veiligheidsvoorzieningen of veiligheidsstatussen. Waarschuwinglabels op de printer moeten altijd geraadpleegd worden bij gebruik van de printer en gelden altijd ongeacht de status die door het printerstatusbaken wordt aangegeven.

Schakel de printer uit met behulp van de stroomonderbrekers in de verdeelkast van het gebouw en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger in de volgende gevallen:

- De stroomkabel is beschadigd.
- De drogingsbehuizing is beschadigd.
- De printer is beschadigd door een klap.
- Er is vloeistof in de printer gekomen.
- Er komt rook of een ongewone lucht uit de printer.
- De ingebouwde aardlekschakelaar is herhaaldelijk geactiveerd.
- De zekeringen zijn doorgebrand.
- De printer functioneert niet zoals normaal.
- Er is mechanische schade of schade aan de behuizing.

Schakel in elk van de volgende gevallen de printer uit met behulp van de stroomonderbrekers:

- Tijdens onweer
- Tijdens een stroomstoring

Wees extra voorzichtig met zones die zijn gemarkeerd met waarschuwinglabels.

Gevaar van elektrische schok



WAARSCHUWING! De interne circuits en de droogmodule werken met gevaarlijke spanningen en kunnen ernstig persoonlijk letsel of zelfs overlijden veroorzaken.

Schakel de printer uit met behulp van de stroomonderbrekers in de verdeelkast van het gebouw voordat u de printer gaat repareren. De printer mag alleen op stopcontacten worden verbonden met de aarde.

Ter vermijding van een elektrische schok:

- Probeer de droogmodule en de E-kast niet uit elkaar te halen, behalve tijdens hardwareonderhoudstaken. Volg in deze gevallen de instructies nauwgezet.
- Verwijder of open de systeemkleppen of -pluggen niet.
- Steek geen voorwerpen door sleuven in de printer.
- Test elk jaar de werking van de aardlekschakelaar (zie de onderstaande procedure).



OPMERKING: Een doorgebrande zekering kan wijzen op een storing van de elektrische circuits in het systeem. Neem contact op met een Service Partner en probeer niet zelf de zekering te vervangen.

De werking van de aardlekschakelaar controleren

Het wordt aanbevolen de geïntegreerde aardlekschakelaar eenmaal per jaar te testen. De procedure is als volgt:

1. Schakel de ingebouwde computer uit met de knop **Shutdown** (Uitschakelen) van de Internal Print Server (of klik in Print Care op **Printer tools** (Printerhulpmiddelen) > **Voedingsopties** > **Power options** (Uitschakelen)) Schakel de printer niet uit via de hoofdschakelaar of de stroomonderbrekers.



VOORZICHTIG: Het afsluitproces kan even duren. Wacht totdat het groene lampje uit is voordat u doorgaat.

2. Nadat de computer is uitgeschakeld, drukt u op de testknop om de werking van de aardlekschakelaar te controleren.
 - Als de aardlekschakelaar niet uitvalt wanneer u op de testknop drukt, dan geeft dit aan dat deze niet goed werkt. De aardlekschakelaar moet om veiligheidsredenen worden vervangen. Neem contact met uw servicevertegenwoordiger om de aardlekschakelaar te verwijderen en te vervangen.
 - Als de aardlekschakelaar uitvalt, geeft dit aan dat deze werkt. Stel de aardlekschakelaar in op de normale stand.

Brandgevaar

Het drogingssubstelsysteem van de printer werkt op hoge temperaturen. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger als de ingebouwde aardlekschakelaar van de printer herhaaldelijk is geactiveerd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op brand te vermijden:

- Gebruik de stroomspanning die op het typeplaatje staat vermeld.
- Sluit de netsnoeren aan op de toegewezen lijnen, die zijn beveiligd met een stroomonderbreker, zoals voorbereidingshandleiding wordt uitgelegd.
- Steek geen voorwerpen door sleuven in de printer.
- Mors geen vloeistof op de printer. Zorg ervoor dat na het reinigen alle componenten droog zijn voordat de printer weer wordt gebruikt.
- Gebruik in en om de printer geen spuitbusproducten die ontbrandbare gassen bevatten. Gebruik de printer niet in een omgeving met explosiegevaar.
- Blokkeer of bedek de openingen van de printer niet.
- Probeer de droogmodules of de E-kast niet aan te passen.
- Zorg ervoor dat de door de fabrikant aanbevolen bedrijfstemperatuur van het substraat niet wordt overschreden. Raadpleeg de fabrikant indien deze informatie niet beschikbaar is. Laad geen substraten die niet kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur boven 125 °C.
- Plaats geen substraten met ontbrandingstemperaturen van minder dan 250 °C. Zie opmerking hieronder. Geen ontstekingsbronnen in de nabijheid van het substraat.



OPMERKING: Testmethode gebaseerd op EN ISO 6942:2002: *Evaluatie van materialen en materiaalssamenstellingen bij blootstelling aan een bron van stralingswarmte, methode B*. De testomstandigheden om de temperatuur te bepalen waarbij het substraat ontbrandt (vlam of gloed), bestonden uit een warmtestroomdichtheid van 30 kW/m², een kopercalorimeter en een thermokoppel type K.

- Goed onderhoud en originele benodigdheden van HP zijn vereist om een veilige werking van de printer volgens het ontwerp te waarborgen. Het gebruik van benodigdheden die niet van HP zijn (schuim, filters, printkopreinigingsrollen en inkt) kan brandgevaar opleveren.
- De steunen, lichtbundel en armaturen van leds kunnen erg warm worden. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op brand te vermijden:

- Wees extra voorzichtig met zones die zijn gemarkeerd met waarschuwingslabels.
- Plaats geen objecten over de steunen, lichtbundel en armaturen van de leds.
- Mors geen vloeistof op de printer. Zorg ervoor dat na het reinigen alle componenten droog zijn voordat de printer wordt gebruikt.
- Probeer de steunen, lichtbundel en armaturen van de leds niet aan te passen.

Hittegevaar

Het drogingssubstelsysteem van de printer werkt op hoge temperaturen en kan bij aanraking brandwonden veroorzaken. De steunen, lichtbundel en armaturen van leds kunnen erg warm worden. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op brandwonden te vermijden:

- Raak de interne ruimtes van de drogingsmodule van de printer niet aan.
- Wees extra voorzichtig bij het benaderen van het substraatpad.
- Wees extra voorzichtig met zones die zijn gemarkeerd met waarschuwingslabels.
- Plaats geen objecten over de steunen, lichtbundel en armaturen van de leds.
- Probeer de steunen, lichtbundel en armaturen van de leds niet aan te passen.
- Laat de printer afkoelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Mechanisch gevaar

De printer heeft bewegende delen die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel te voorkomen wanneer u dicht bij de printer werkt.

- Houd kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen van de printer.
- Draag geen halskettingen, armbanden en andere hangende voorwerpen.
- Als uw haar lang is, probeer dit dan vast te zetten zodat het niet in de printer terecht kan komen.
- Zorg ervoor dat mouwen of handschoenen niet vast komen te zitten in de bewegende delen van de printer.
- Ga niet te dicht bij de ventilatoren staan, omdat dit kan persoonlijk letsel veroorzaken en de afdrukkwaliteit kan beïnvloeden (doordat de luchtstroom wordt geblokkeerd).
- Raak aandrijvingen of bewegende rollen niet aan tijdens het afdrukken.
- Gebruik de printer niet zonder kleppen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het luchtpistool. Zorg ervoor dat u de lokale voorschriften opvolgt bij gebruik voor reinigingsdoeleinden, aangezien mogelijk extra veiligheidsbepalingen van kracht zijn.
- Wees voorzichtig wanneer u de kap van de uitvoer opent. U loopt de kans dat uw vingers beklemd raken. Als u de kap moet openen en sluiten, houd deze dan alleen in het midden stevig vast en verplaatst hem langzaam.



WAARSCHUWING! Wees voorzichtig met het openen van de laadtafel en laat deze *nooit* zonder toezicht met beide vergrendelingen in geopend staan. De tafel kan onverwacht worden geopend en ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd of beide vergrendelingen goed gesloten zijn.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u beschermende handschoenen (PPE) gebruikt wanneer u de ink collector installeert.

Gevaar van lichtstraling

Lichtstraling wordt uitgezonden vanuit de verlichting van de afdrukzone. Deze verlichting is in overeenstemming met de eisen van de risicogroep IEC 62471:2006: *Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen*. Het wordt echter aanbevolen niet direct naar de leds te kijken wanneer deze oplichten. Wijzig de module niet.

Chemisch gevaar

Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen die beschikbaar zijn op <http://www.hp.com/go/msds> voor de identificatie van de chemische ingrediënten van de verbruiksartikelen. Er moet voldoende ventilatie worden geboden om ervoor te zorgen dat mogelijke blootstelling via de lucht aan deze stoffen actief wordt beheerd. Raadpleeg uw vaste specialist op het gebied van airconditioning en milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) voor advies over de juiste maatregelen voor uw locatie.

Raadpleeg voor meer informatie de gedeelten 'Ventilatie' en 'Airconditioning' in de handleiding voor plaatsing die u kunt vinden op: <http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals>.

Gevaar bij zware substraten

Speciale aandacht is vereist om persoonlijk letsel te voorkomen bij het hanteren van zware substraten.

- Zware substraatrollen moeten altijd door twee personen worden geladen. Let er op dat de rug niet te veel wordt belast en dat letsel wordt voorkomen.
- Gebruik altijd een vorkheftruck, pallettruck of ander apparaat om substraten te tillen. Het ontwerp van de printer is compatibel met deze apparaten.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals laarzen en handschoenen.

Omgaan met inkt en condensaten

HP beveelt het dragen van handschoenen aan bij het hanteren van inksysteemcomponenten en condensaten.

Ventilatie

Ventilatie met frisse lucht is noodzakelijk om een aangenaam niveau te handhaven. Ventilatie moet voldoen aan de plaatselijke richtlijnen en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS). Volg de aanbevelingen voor ventilatie in de handleiding voor locatievoorbereiding die u vindt op: <http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals>.



OPMERKING: De ventilatie-eenheden mogen niet rechtstreeks op de printer blazen.

Airconditioning

Naast ventilatie met frisse lucht om risico's voor de gezondheid te voorkomen, moet u ook rekening houden met de omgevingscondities op de werkplek door de klimatologische werkomstandigheden die zijn opgegeven in dit document (zie [Milieuspecificaties op pagina 10](#)) te garanderen, zodat kan worden voorkomen dat de gebruiker zich onwel voelt en de apparatuur defect raakt. Als er klimaatregeling in het werkgebied wordt geïnstalleerd, moet er rekening worden gehouden met de warmte die het apparaat produceert. De vermogensdissipatie van de printer bedraagt 6,0 kW.

Airconditioning moet overeenkomen met plaatselijke richtlijnen en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS).



OPMERKING: De airconditioningseenheden mogen niet op de apparatuur blazen.

Printersoftware

De HP Internal Print Server wordt bij uw printer geleverd en is reeds in de ingebouwde computer van de printer geïnstalleerd. Deze geeft printer meldingen en een samenvatting van de printerstatus weer, beheert afdruktaken en moet worden gebruikt om op verschillende manieren met de printer te communiceren.

Het HP Print Care-programma wordt bij uw printer geleverd en is al geïnstalleerd in de ingebouwde computer van de printer. Dit geeft de printerstatus en -geschiedenis gedetailleerd weer en hiermee kunt u de printer onderhouden en mogelijke problemen oplossen.

Een Raster Image Processor (RIP) moet op een aparte computer worden uitgevoerd. Deze kan niet op de ingebouwde computer van de printer worden geïnstalleerd. Deze wordt niet bij de printer geleverd en moet apart worden aangeschaft.

Printerberichten

Soms ziet u de volgende printerberichten in het venster van de Internal Print Server. Er zijn twee soorten berichten: tekstberichten die vooral informatief zijn en berichten met numerieke codes, die weergeven dat de printer een probleem of storing heeft gevonden. Als een van deze berichten verschijnt adviseren wij u de instructies op te volgen die door de printer worden geleverd en de onderstaande tabel te raadplegen. Als u twijfelt over de juiste reactie of als u het advies hebt opgevolgd maar het probleem is niet verholpen, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.

Bericht of code	Aanbeveling
[Kleur] cartridge is verlopen	Vervang de cartridge.
[Kleur] cartridge is gewijzigd	Vervang de cartridge.
[Kleur] cartridge is bijna leeg	U moet de cartridge binnenkort vervangen.
[Kleur] cartridge ontbreekt	Installeer de correcte cartridge.
[Kleur] cartridge bevat inkt die niet van HP is	Voor de beste prestaties wordt aangeraden om een HP-cartridge te installeren.
[Kleur] cartridge is leeg	Vervang de cartridge.
[Kleur] printkop ontbreekt	Plaats de juiste printkop.
Garantie van de [kleur] printkop is verlopen	De garantie van de printkop is verlopen, hetzij vanwege de gebruiksduur, hetzij vanwege het volume aan verbruikte inkt, hetzij vanwege het gebruik van inkt in het systeem die niet van HP is. Zie het beperkte garantiedocument.
Er is een fout opgetreden bij de printkopdetectie	Verwijder de printkop, verwijder eventuele inkt op de elektrische contacten van de printkop (probeer niet de spuitmonden te reinigen) en plaats de printkop weer terug.
Bestandssysteem wordt gecontroleerd	Na het geforceerd uitzetten van de printer, voert deze een controle van het bestandssysteem uit. Dit kan enkele minuten duren.
Printer wordt gecontroleerd	De printer voltooit de controles en de afkoelcyclus na het voltooien van een taak.
Reinig de druppeldetector van het afvoerbakje	Verwijder de inktafzettingen.
Reinigingsrol loopt vast	Ga naar de Internal Print Server en selecteer het menu Inktsysteem en vervolgens Reinigingsrol controleren . Trek de printkopreinigingsrol naar buiten, breng de klemwielen omhoog, draai de rol handmatig vooruit, breng de klemwielen omlaag en duw de eenheid terug in de printer.
Kleurkalibratie geannuleerd vanwege scanfouten	Het schema voor de kleurkalibratie kan met het geladen substraat niet met succes worden gescand.
Verbinden	De Internal Print Server is bezig met het verbinden naar de printer.
Verbinden met printer, een ogenblik geduld	De Internal Print Server is bezig met het starten van printer.

Bericht of code	Aanbeveling
Verbinding verbroken	De printer is uitgeschakeld of wordt niet herkend.
FW-upgrade bezig	Er wordt een firmware-update uitgevoerd.
Inkt is aan het drogen	De printer droogt de laatste pagina's van een taak nadat deze is afgedrukt.
Inktsysteem niet gereed voor afdrukken	Wacht even. Als de printer niet herstelt, start u de printer opnieuw.
Taak geannuleerd omdat er geen gegevens zijn ontvangen van de IPS	Als het probleem aanhoudt, controleert u de configuratie van de ingebouwde computer waarop de Internal Print Server wordt uitgevoerd.
Kalibratiefout lijnsensor: substraat te klein	Plaats een groter substraat.
Reinigingsrol bijna op	De printkopreinigingsrol moet binnenkort worden vervangen.
Haal de hendel omlaag	Verlaag de hendels voor substraatdruk.
Onderhoud #N geadviseerd. Neem contact op met HP.	Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.
Geen substraat geladen	Laad het substraat.
Sluit de veiligheidssensor	Een open veiligheidscircuit is gevonden. Om door te gaan moet deze worden gesloten.
Druk op de inschakelknop	Druk op de knipperende blauwe knop om de opstartprocedure van de printer te beëindigen.
Ontgrendel de noodstop	Een noodknop is ingedrukt en moet worden ontgrendeld om door te gaan.
Afdrukken voorbereiden	De printer voert controles uit en wordt opgewarmd voorafgaand aan het afdrukken.
Printer kan niet verder met afdrukken	Controleer of de 3-fase voeding werkt en of de omgevingstemperatuur in het normale bereik valt. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door gaten in het substraat, door weerspiegelende of transparante substraten of door een vieze of defecte temperatuursensor.
Printer kan niet afkoelen	Als de omgevingstemperatuur in het normale bereik is, dan kan dit probleem worden veroorzaakt doordat het substraat te snel wordt verwijderd na het printen. Probeer het substraat in de printer te laten totdat het substraat enigszins is afgekoeld.
Printer kan niet opwarmen	Controleer of de 3-fase voeding werkt. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door gaten in het substraat, door weerspiegelende of transparante substraten of door een vieze of defecte temperatuursensor.
Printkoppen niet uitgelijnd	Lijn de printkoppen uit.
Printkopvervanging niet voltooid	De vervanging van printkop is niet gelukt.
Afdrukken	De printer is bezig met afdrukken.

Bericht of code	Aanbeveling
Gereed	De printer is gereed om een afdruktaak te ontvangen en af te drukken.
Verwijder [kleur] printkop	Verwijder de printkop.
Vervang [kleur] cartridge	Vervang de cartridge.
Vervang [kleur] printkop	Vervang de printkop.
Vervang aerosolfilter	Vervang beide aerosolfilters.
Installeer [kleur] cartridge opnieuw	Plaats de cartridge opnieuw.
Plaats [kleur] printkop opnieuw	Plaats de printkop opnieuw.
Selecteer substraatnaam in de IPS	Selecteer de naam van het geladen substraat in de HP Internal Print Server.
Opstarten	De printer wordt tijdens het opstarten gedetecteerd.
Vastgelopen substraat: verwijder substraat	Verwijder alle substraten van de printer (zie de gebruikershandleiding).
Substraat misschien losgekomen van achterste as, of verschuiving gedetecteerd. Substraat wordt verwijderd.	Raadpleeg de gebruikershandleiding.
Systeemfout	De printer heeft een systeemfout geconstateerd. U zou een numerieke code van de systeemfout moeten zien in het waarschuigingsvenster.
Reinigingsrol aan vervanging toe	De printkopreinigingsrol moet zeer binnenkort worden vervangen.
10.04.XX:YY	Probleem met zekeringen van E-kast. Het bericht in de IPS geeft aan welke zekering het probleem veroorzaakt. Deze kunt u vervangen. Diagnostische status van de E-kast kan worden gebruikt om te bevestigen dat het probleem is opgelost.
10.06.09:40	De noodstop of het veiligheidsrelais is geactiveerd. Controleer of de noodstoppen niet zijn geactiveerd. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
10.06.09:41	De noodstop of het veiligheidsrelais is geactiveerd. Controleer of de noodstoppen niet zijn geactiveerd in de printer of in de invoer- en uitvoereenheden. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
22.02.0X:06	Beschadigde zak van tussentank gedetecteerd. Ga door met de onderhoudsprocedure voor de tussentank (zie de wizard Print Care: Een tussentank vervangen).
22.02.0X:07	Einde levensduur van tussentank bereikt. Ga door met de onderhoudsprocedure voor de tussentank (zie de wizard Print Care: Een tussentank vervangen).

Bericht of code	Aanbeveling
46.05.0X:06	Lekkage primer X. Stel de vergrendeling van de primer opnieuw in en/of controleer de O-ringen. Als het probleem aanhoudt, belt u uw ondersteuningsvertegenwoordiger.
47.01.06:52	Klem van printkopreinigingsrol is ontgrendeld. Zorg ervoor dat het klemsysteem van de printkopreinigingsrol goed gesloten is en dat er geen speling is tussen de kern van de printkopreinigingsrol en de motor.
51.01.00:92	Het hoofdvenster is geopend. Sluit het venster en ga verder met afdrucken. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
58.02.0:02	Controlefout openen/sluiten van sluitklep van spectrofotometer. Voer de Color sensor check (diagnostische test voor de kleursensor) uit en controleer aan de IDS-kant van de printer of de sluiters goed opent en sluit. Als de deur opent en sluit, maar de printer het niet detecteert, reinigt u de spectrofotometer. Als de deur niet opent en sluit, installeert u een nieuw sluitmechanisme (zie De sluiters van de spectrofotometer vervangen in de gebruikershandleiding: http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals).
58.03.00:84	Kalibratiefout spectrofotometer. Voer de Color sensor check (diagnostische test voor de kleursensor) uit. Als er een probleem is met de sluiters van de spectrofotometer, vervangt u deze (zie De sluiters van de spectrofotometer vervangen in de gebruikershandleiding: http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals). U kunt ook de spectrofotometer reinigen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met ondersteuning.
86.01.00:01	Fout bij wagenverplaatsing. Zorg ervoor dat de onderhoudsroutines up-to-date zijn en voer vervolgens Reinitialize carriage (Wagen opnieuw initialiseren) uit vanuit de Internal Print Server. Voer ook het reinigingsproces van de wagenrail uit (zie De scan-as en mechanische overbrengingen reinigen in de gebruikershandleiding: http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals).

Bovenstaande tabel bevat de belangrijkste numerieke codes. Als u een foutcode ontvangt die niet in de tabel staat, volg dan de instructies in het bericht.

Printerspecificaties (onder RMN: BCLAA-1909)

Elektrische specificaties

Vermogen (nominaal)		6 kW
Frequentie		50/60 Hz
3 Ø	Wisselspanning	200-240 / 380-415 V
	Max. stroom	32 A / 23 A

Akoestische specificaties

Opgegeven geluidsniveaus: maximale akoestische belasting (A-weging) bij omstanders gemeten volgens ISO 11202.

Geluidsdrukniveau, stand-by	52 dB (A)
Geluidsdrukniveau, in bedrijf	64 dB (A)

Milieuspecificaties

	Temperatuurbereik	Luchtvochtigheidsbereik	Temperatuurverloop
Omstandigheden voor optimale afdrukwaliteit	20 tot 25 °C	30 tot 60% relatieve vochtigheid	10 °C/u of minder
Omstandigheden voor standaardafdrukken	15 tot 30 °C	20 tot 70% relatieve vochtigheid	10 °C/u of minder
Niet in bedrijf, tijdens transport of opslag, inkt in slangen	5 tot 55 °C *	90% relatieve luchtvochtigheid bij 55°C	10 °C/u of minder
Niet in bedrijf, tijdens transport of opslag, geen inkt in slangen	-10 tot +55 °C	90% relatieve luchtvochtigheid bij 55°C	10 °C/u of minder

* Als de printer wordt bewaard bij een temperatuur van minder dan 5 °C, moet de inkt uit de inktslangen worden verwijderd.

Maximale bedrijfshoogte: 3000 m

Installeer de printer niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of een sterke lichtbron. Gebruik de printer ook niet in een stoffige omgeving.

Fysieke specificaties

Gewicht	1205 kg
Breedte	5740 mm
Diepte	1380 mm
Hoogte	1670 mm
Gewicht inclusief bekisting	1945 kg
Breedte inclusief bekisting	5860 mm
Diepte inclusief bekisting	1810 mm
Hoogte inclusief bekisting	1910 mm