

Zandstralen van voorwerpen met GRAFITACK SBP



Voorafgaande opmerkingen.

Een korte voorafgaande studie zal u veel tijd uitsparen en u een beter eindresultaat geven. Controleer daarom even de volgende punten:

- Welk soort oppervlak moet er bekleefd worden en zijn ze bekleefbaar?
- Deze dikke zandstraalfilm is uitermate geschikt om teksten en logo's te kunnen zandstralen op diverse materialen.
- Controleer de mesdruk van uw plotter alvorens alles uit te snijden.

Leg al de benodigde toestellen en materialen klaar binnen handbereik alvorens het werk te beginnen. Denk aan je veiligheid en je gezondheid. Besteed de nodige aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van de leveranciers bij gebruik van elektrische toestellen en de producten die voor een succesvolle afwerking nodig zijn.

De Voorbereiding.

Reiniging.

- Uiteraard moet het te bekleden oppervlak eerst goed gereinigd worden.
- Let op voor beschadigingen bij het gebruik van sommige bijtende producten.
- Als alles zeer zuiver is wordt het volledige oppervlak met isopropanol nagereinigd. Isopropanol verwijdert alle achtergebleven detergents.

Tip 1: Bewaar uw met montagefolie voorzien materiaal plat op elkaar en vervorm het zo weinig mogelijk. Als je het toch moet oprollen, hou dan de montagefolie steeds aan de buitenkant van de rol.

Tip 2: Gebruik bij voorkeur montagefolie met een hoge hechting.

Het Kleven.

De verkleving gebeurt droog.

- Doe eerst enkele testen. Zij kunnen u veel werk besparen. Kleef daarom eerst een teststrip op het te beletteren oppervlak en ga na of het voldoende kleeft.

De benodigdheden:

- Spatel
- Snijmesje
- Voldoende licht
- Rolletje kleeftband
- Meter, stift, potlood, ...

De voorbereiding:

- Positioneer de folie (met schutblad) over het oppervlak. Gebruik hiervoor papieren kleeftband of een vetpotlood.
- Vermijd snijden op steen of op glas. Dit kan krassen opleveren.
- Breng enkele referentiepunten aan zodat je nadien gemakkelijk de juiste positie terug kunt vinden.

Tip 3: Bij grote verklevingen is het dikwijls gemakkelijker werken als je na de positiebepaling uw stickers tussen de regels of letters door in stukken snijdt.

Het aanbrengen van de folie:

- Verwijder het beschermblad van de folie.
- Positioneer de folie zonder plooien op de eerder aangebrachte referentiepunten.
- Wrijf de folie in vlotte bewegingen met de spatel aan. Zorg er voor dat de lucht tussen het object en de folie steeds kan ontsnappen.
- Een uitgebreide handleiding voor het kleven van Grafitack-folie, voorzien van montagefolie, vindt u op onze website www.grafityp.com.

De eindafwerking.

Juist verwijderen van de montagefolie bepaalt in grote mate uw eindresultaat.

- Laat de folie zo lang mogelijk de kans om te hechten aan het oppervlak alvorens de montagefolie te verwijderen.
- Trek montagefolie af onder een hoek van 180°. Dan wordt er minder trekkracht op de folie uitgeoefend en zullen er minder vlug luchtballen onder in "gezogen" worden.
- Luchtballen hoeven hier niet doorprikt te worden. Hoofdzak is dat de rand waarlangs gezandstraald wordt maar zeer zuiver gekleefd is.

Verwijderen van het vinyl.

De Grafitack SBP film werd speciaal ontwikkeld om bij verwijdering ervan geen lijmresten na te laten. Vermits het hier om een removable product gaat is het ook niet nodig om de folie te verwarmen bij het verwijderen ervan. Als er toch wat lijm achter blijft, kan deze verwijderd worden met isopropanol.